

AR28/AR46系列路由器通过AUX口远程拨号维护 的典型配置

【需求】

路由器 AUX口连modem，远处的pc用超级终端拨号到路由器上进行配置
(注意：不是业务，而是做远程维护用的)。

【配置脚本】

配置脚本

```
interface Aux0
  async mode protocol      /异步口模式为协议模式/
  link-protocol ppp
#
user-interface aux 0
  modem both              /Aux接口使能modem/
#
```

【提示】

对于VRP3.4，必须在user-interface下使能modem拨号。