

### 视讯终端的摄像头移动速度慢，该怎么解决

可以用遥控器设置摄像头的速度，分为快、中、慢。

操作如下：

1.进入摄像机参数设置。

在“视频设置”画面，按<2>键进入该设置画面。

2.进行“移动速度”参数设置。

使用遥控器的<方向>键或<缩放>键能控制摄像头转动和缩放，本参数用于设置转动和缩放的快慢。

“慢”便于精确定位，“快”便于快速定位，“中”介于两者之间。

具体内容请参见手册。