

终端掉线后，能否实现系统自动呼入，还是必须由终端或主控制台手动呼入

终端掉线后，可以手动呼入，也可以自动呼入。

手动呼入分为

- 1.终端使用特服号一键呼入
- 2.由主控制台手动呼入。

自动呼入也分两种，分别是：

- 1.系统自动呼入。

在rmcc.ini文件（位于资源控制中心服务器的安装目录下，例如：

D:\Program Files\Huawei Technologies Co., Ltd\Platform
System\ResourceManager）里把自动呼入功能打开（默认是关闭的），
;离线重呼功能

;是否启用此功能（0：不启用;1：启用）

OfflineRecall=1

- 2.终端自动呼入（配置“自动呼叫”，号码为168）。

本终端一启动即开始用168向会议呼叫。

在“呼叫设置”画面，按<2>键可进入“自动呼叫设置”画面，在里面设置自动呼叫号码。

具体操作请参见手册。