

知 NE16E双主控情况下HAU(高可靠控制单元板)显示灯说明

周灯台 2006-09-08 发表

NE16E双主控情况下HAU(高可靠控制单元板)显示灯说明

NE16E路由器双主控模式下，查看HAU灯情况，其中主用主控板所对应的HAU(高可靠控制单元) DOMA和DOMB灯亮，显示正常；而另外一块HAU的DOMA和DOMB灯都不亮。

这种现象是正常的。只有主用主控板所对应的HAU灯才会亮。

注：HAU(高可靠控制单元)必须与RSU(路由处理单元即主控板)配对使用，7号槽位的HAU与8号槽位的RSU为一对，9号槽位的HAU与6号槽位的RSU为一对。