



## SecPath防火墙配置Bims端口号的解释

胡俊 2006-09-08 发表

就是在Bims和设备通信的时候所要用到的端口号，默认为tcp 80端口。但是如果80端口已经被使用了，就可以在Bims商指定另外一个没有使用的端口M，相应的，在防火墙上也要把M配置为与Bims通信的端口，配置命令为：

```
[SecPath]bims ip address 10.0.0.14 port <M>。
```