

知 VP标清终端如何切换主输出

黄冰诚 2006-09-08 发表

标清终端如何切换主输出

当无法看到遥控器界面的时候（主输出没有接显示设备）的时候，可以通过按住遥控器的Menu键来把主输出在TV 和 VGA之间切换。