

知 E1线路同步，CRC也正常，终端不能入会的原因？

黄冰诚 2006-09-08 发表

为什么线路同步，CRC正常，终端却不入会？

这是因为标清8020plus系列终端在使用E1线路时需要呼叫一下才能入会，所以建议设置成开机自动呼叫。

呼叫带宽选择为1920，类型为E1即可。