



ISDN终端线路检测方法

ISDN终端线路检测方法主要有以下两种：

1. 在终端设置里设置一个ISDN号码，然后点击自动检测号码，若能自动识别出其它号码，说明该号码设置正确。
2. 把PSTN电话接到ISDN线路上，使用呼叫的方法确认。（前提是ISDN线路开通了呼叫和主叫识别功能）