

知 VP OpenEye拨打IP/PSTN的优先级

黄冰诚 2006-09-08 发表

VP OpenEye拨打IP/PSTN的优先级

OpenEye终端 + OpenEye plus(硬件终端)默认优先级为IP优先。
当接入有OpenEye plus设备时此时可以在OpenEye的操作界面上选择谁优先(pstn优先或ip优先);注意在PSTN状态下输入的字符软件捕获不到,所以在PSTN状态下不能切换回IP状态,只有将电话挂断后才能自动切换成IP状态。