

## 知 Telnet可视电话VP8220一点通

黄冰诚 2006-09-08 发表

### Telnet可视电话VP8220一点通

老版本的可视话机需要将可视话机的状态设置为 设置-->高级-->升级-->PC后台升级状态才可以telnet,用户名:user 密码:user

新版本的在设置-->高级-->监控 状态里有telnet用户,设置后即可在任意状态下对可视话机进行telnet,否则只有将可视话机调整到PC后台升级状态才能telnet.用户名:user 密码:user。