

知 为什么调度四画面会议时有时VP高清终端无法入会

李雄 2006-09-08 发表

为什么调度四画面会议时有时VP高清终端无法入会

RMCC的配置参数关于多画面的配置如下:

;4画面模式 - (1:标准, 2:非标准H.263, 3:非标H.264, 4: 非标H.263 4CIF)

MultiPic4_ParamType=1

//注意以上参数仅对8630MCU上召开4画面会议时有效

所谓标准, 就是H261的QCIF, 在此模式下终端发送h261QCIF, 接收h261CIF, 由于R480终端不支持H261编码, 就会导致终端能力交换失败而不入会, 可以将参数改为2