

NE16E路由器的槽位配置方法

槽位		可插单板
0-5和10-15	前插槽	通用接口单元(VIU)
	后插槽	通用接口扩展单元(VIEU)
6和8	前插槽	路由交换单元(RSU)
	后插槽	路由交换扩展单元(RSEU)
7和9	前插槽	空
	后插槽	高可靠控制单元(HAU)
16	前插槽	告警单元(ALU)
	后插槽	空