

## 知 NE05路由器的槽位配置方法

邓宽平 2006-09-08 发表

### NE05路由器的槽位配置方法

槽位		可插单板
0	前插槽	告警单元(ALU)
	无后插槽	
1-4	前插槽	通用接口单元(VIU)
	后插槽	通用接口扩展单元(VIEU)
5	前插槽	路由交换单元(RSU)
	后插槽	路由交换热插拔控制单元(RSHC)