

### 如何使用合成BOOTROM文件升级 S6500系列交换机的BOOTROM

使用合成BOOTROM文件 (\*.btm文件) 升级S6500系列交换机的BOOTROM时, 主控板的软件

版本要在S6500-052 (包含) 以上。例如系统当前单板配置:

Slot No.	Brd Type	Brd Status	Subslot Num	Sft Ver
0	LS81SRPG	Master	0	6506R-3030
1	NONE	Absent	Absent	None
2	NONE	Absent	Absent	None
3	LS82GT20	Normal	0	6506R-3030
4	LS81GT8U	Normal	0	6506R-3030

1. 首先确认系统flash中包含升级用的合成BOOTROM文件,如BTM525.btm。

2. 使用升级BOOTROM命令升级

#升级主控板

```
<Quidway>boot bootrom BTM525.btm slot 0
```

#升级业务板

```
<Quidway>boot bootrom BTM525.btm slot 3
```

```
<Quidway>boot bootrom BTM525.btm slot 4
```

#也可以使用一个命令系统自动升级所有单板:

```
<Quidway>boot bootrom BTM525.btm slot 0 3 4
```