

### NE80/NE40系列路由器端口镜像功能配置

#### 一、组网需求

NE40一台作为RTA，其软件版本为VRP5.1 0106；任意一台运行IPv4协议栈的路由器RTB。RTA通过以太口8/0/5与RTB的以太口4/1/7相连，RTA的以太口8/0/5与PC相连。通过配置端口镜像将以太口8/0/5的数据镜像到8/0/0上。

#### 二、组网图：



#### 三、配置步骤：

RTA配置为：

```
interface Ethernet8/0/5
undo shutdown
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

**observing-port Ethernet8/0/0**

**port-mirroring Ethernet8/0/5 ingress Ethernet8/0/0**

RTB配置为：

```
interface Ethernet4/1/7
undo shutdown
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

#### 四、配置关键点：

PC机与监测端口8/0/0不需要任何配置。