

#### NE80/NE40系列路由器单板断言的查看方法

1. 主控板断言查看方法:

```
[Quidway]_h
```

```
//进入隐藏模式
```

```
[Quidway-hidecmd]disp assert 10
```

```
//查看主控板最近的十条断言
```

2. 业务板断言查看方法:

```
[Quidway]en_
```

```
//进入诊断模式
```

```
[Quidway-diag]disp lpu assertq 4 1
```

```
//查看4号单板的当前断言
```