

NE5000E路由器MPU板指示灯状态及含义

名称	指示灯颜色	状态描述
OFL指示灯	红色	红灯亮, 表示单板可安全拔出。
RUN运行灯	绿色	绿色指示灯慢闪(0.5HZ), 表明系统处于正常运行状态
ALM告警灯	红色	常亮表示告警, 常灭表示正常。
ACT主备灯	绿色	常亮表示主用, 常灭表示备用。
CF(CompactFlash)卡读写指示灯	红色	闪烁表示没有读写数据, 常灭表示没有读写数据。
LINK(以太网口自带)	绿色	常亮表示链路已经连通, 常灭表示链路没有连通。
ACT(以太网口自带)	黄色	闪烁表示有数据收发, 常灭表示没有数据收发。