

知 NE5000E路由器SFU板指示灯状态及含义

汪洋 2006-09-17 发表

NE5000E路由器SFU板指示灯状态及含义

名称	指示灯颜色	状态描述
OFL指示灯	红色	红灯亮表示单板可安全拔出。
RUN运行灯	绿色	绿色指示灯慢闪(0.5HZ), 表明系统处于正常运行状态。绿色指示灯快闪(2HZ), 表明系统处于告警状态。
ACT指示灯	绿色	常亮表示工作正常, 常灭表示有故障。