

知 NE5000E路由器LPU板指示灯状态及含义

汪洋 2006-09-17 发表

NE5000E路由器LPU板指示灯状态及含义

名称	指示灯颜色	状态描述
OFL指示灯	红色	红灯亮，表示单板可安全拔出。
RUN运行灯	绿色	绿色指示灯慢闪(0.5Hz)，表明系统处于正常运行状态。绿色指示灯快闪(2Hz)，表明系统处于告警状态。
Link/ACT指示灯	绿色	绿灯灭，表示链路没有连通。绿灯常亮，表示链路已经连通，闪烁表示数据收发。