

## 知 NE5000E风扇模块指示灯状态及含义

汪洋 2006-09-17 发表

NE5000E风扇模块指示灯状态及含义

名称	指示灯颜色	状态描述
RUN指示灯	绿色	闪烁(1Hz), 表示风扇工作正常。
ALM告警灯	红色	常亮, 表示风扇或风扇板有故障。