

## 知 NE5000E路由器直流电源模块指示灯状态及含义

汪洋 2006-09-17 发表

NE5000E路由器直流电源模块指示灯状态及含义

名称	指示灯颜色	状态描述
PWD IN输入正常指示灯	绿色	常亮表示主路有输出。
PWD OUT输出正常指示灯	绿色	常亮表示主路和辅路输出都在正常的范围之内。
ALM告警灯	红色	常亮表示： 1. 电源模块有主路输出异常。包括主路输出低于欠压点(30V DC~34V DC)或是高于过压点(78V DC~80V DC) 2. 辅路输出异常。包括：电源风扇故障，电源模块过热，防雷电路故障等任一故障。