

知 NE5000E路由器液晶显示模块显示模式说明

汪洋 2006-09-17 发表

NE5000E路由器液晶显示模块显示模式说明

液晶显示模块支持空闲和状态查询两种显示模式，空闲模式为缺省模式，用于显示系统工作状态信息。主要显示设备名称、系统已经运行的时间、设备主要部件的工作状态是否正常的信息。开机时显示初始化、自检等界面，然后进入空闲模式。一定时间无按键输入，切换到首屏显示，并关闭液晶屏背光。液晶屏最下面一行自动滚动显示主要部件工作状态信息。有任意键输入时，开启背光。在状态查询模式下可以调整液晶显示背光亮度等液晶模块参数、并可以查询单板详细状态信息、设备的温度和电压信息、风扇和电源详细信息。