

知 NE5000E路由器配置POS接口的MTU的说明

汪洋 2006-09-17 发表

NE5000E路由器配置POS接口MTU的使用说明

POS接口的最大传输单元MTU (Maximum Transmission Unit) 用于网络协议IP在该接口上收发报文时的组建和拆分。使用mtu 命令改变接口最大传输单元MTU后, 需要先将接口shutdown, 再执行undo shutdown 命令将接口重启, 以保证配置的MTU生效。配置IPv6 MTU 值后, 需要使能ppp mru negotiate ipv6, 才能进行IPv6 MTU的协商。