

知 NE20的端口镜像功能注意事项

周灯台 2006-09-19 发表

NE20的端口镜像功能注意事项

1、在VRP5.10版本上的端口镜像注意事项

a.能将1GE配置为被镜像口，也能配置为观测口。

[NE20]observing-port Ethernet4/0/7

[NE20]port-mirroring GigabitEthernet1/0/0 both Ethernet4/0/7

b.能对DMUA进行镜像，其镜像操作如下：

[NE20]port-mirroring dmua both Ethernet ?

<0,2-3> Slot number

c.不能针对POS口做端口镜像，即POS口不能作为被镜像口；

d.不能将2GE单板的GE口配置为观测口。执行配置2GE卡中某个GE的观测口的操作时，会有如下提示信息：

[NE20]observing-port GigabitEthernet 1/0/1

Error: The port can't be observing port

[NE20]disp dev

NE20-4's Device status:

Slot #	Type	Online	Status
1	2GE	Present	Normal

2、在VRP5.30版本上的端口镜像注意事项

a.能将1GE配置为被镜像口，也能配置为观测口。

b.能对DMUA进行镜像操作；

c.能针对POS口做端口镜像，即作为被镜像口；

d.不能将2GE单板的GE口配置为观测口。