

知 SecPath 1800F的RPU面板上的两个百兆口(E0/0/0,E0/0/1)能否做业务口?

雷浩【技术大咖】 2006-09-19 发表

接口E 0/0/0和E 0/0/1是管理口，不能做业务口使用。

如下图所示说明：

```
[SecPath]int e 0/0/0
The two ethernet interfaces on RPU can only be used for management purpose.
[SecPath-Ethernet0/0/0]
```