

WA1208E负载均衡功能的配置

一、组网需求

两台WA1208E

二、组网图



配置在WA1208E A (IP地址 : 192.168.0.11) 和WA1208E B (IP地址 : 192.168.0.22) 之间实现负载均衡。负载均衡参数设置如下。

- | 参与负载均衡的SSID : load
- | 负载均衡模式 : user-number (用户数模式)
- | 负载均衡的阈值 : 1

三、配置步骤

在WA1208E A (IP地址 : 192.168.0.11) 中配置。

```
[H3C]load-balance ssid load
Load balance SSID is changed to [load].
[H3C]load-balance mode user-number
[H3C]load-balance threshold user-number 1
[H3C]load-balance peer-ip 192.168.0.22
Add peer AP[192.168.0.22] successfully.
[H3C]load-balance
load balance is enabled.
[H3C]
```

在WA1208E B (IP地址 : 192.168.0.22) 中配置 :

```
[H3C]load-balance ssid load
Load balance SSID is changed to [load].
[H3C]load-balance mode user-number
[H3C]load-balance threshold user-number 1
[H3C]load-balance peer-ip 192.168.0.11
Add peer AP[192.168.0.11] successfully.
[H3C]load-balance
load balance is enabled.
[H3C]
```

四、配置关键点

参与负载均衡的WA1208E需要配置以下参数 :

- | 相同的SSID (该SSID参与负载均衡) ;
- | 相同的负载均衡模式 ;
- | 相同的阈值 ;
- | 对端的IP地址。