

NE80/NE40/S8016产品VRP5.30版本ISIS路由协议各定时器配置命令

1. 配置接口Hello报文发送间隔（接口视图下）：
isis timer hello *hello-interval* [**level-1** | **level-2**]
2. 配置接口Hello报文失效数目（接口视图下）：
isis timer holding-multiplier *number* [**level-1** | **level-2**]
3. 配置接口CSNP报文发送间隔（接口视图下）：
isis timer csnp *csnp-interval* [**level-1** | **level-2**]
4. 配置接口的LSP重传间隔（接口视图下）：
isis timer lsp-retransmit *retransmit-interval*
5. 配置接口发送LSP的最小间隔时间（接口视图下）：
isis timer lsp-throttle *throttle-interval* [**count** *count*]
6. 配置LSP刷新周期（系统视图下）：
timer lsp-refresh *refresh-interval*
7. 配置LSP有效时间（系统视图下）：
timer lsp-max-age *age-time*
8. 配置LSP生成所使用的智能定时器（系统视图下）：
timer lsp-generation *max-interval* [*initial-interval* [*incremental-interval*]] [**level-1** | **level-2**]