

NE80/40路由器配置重定向的注意事项

NE80/40路由器在配置重定向的时候要注意以下几点:

- 1、当重定向的出端口为二层板的端口时，必须在flow-action动作里指定出端口的vlan，即正确的配置应当是：**flow-action syf redirect ip 192.168.0.2 ethernet 2/0/0 vlan 200** (ethernet2/0/0端口所属的vlan)
- 2、PC访问的目的地址，必须能够在NE80/NE40路由器的路由表里找到匹配项。例如：PC访问的目的地址为172.16.10.1，NE80/40路由器的路由表中有一条路由，目的网段为172.16.10.0/24；如果NE80/40路由器的路由表里没有路由可以匹配172.16.10.1，可以手工配置一条静态路由，如：**ip route 172.16.10.0 255.255.0 loopback 0**。注意下一跳一定不能为Null接口，或者配置一条缺省路由：**ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop**。