

知 NE20路由器在命令行中区分高速2FE卡和低速2FE卡的方法

汪洋 2006-09-24 发表

NE20路由器在命令行中区分高速2FE卡和低速2FE卡的方法

在命令行中，使用display version 命令后，对应的板卡信息中的board的字段信息中，用rtb表示的为低速2FE卡，用rtm表示的为高速2FE卡。