



## H3C S9500交换机的端口如何编号

馬光恩 2006-09-28 发表

### H3C S9500交换机的端口如何编号

Q: H3C S9500交换机的端口如何编号

A: S9500中端口编号采用“端口类型 槽位号/子槽号/端口号”的方式，如：Ethernet 2/1/1，Pos 2/1/1等，在不混淆的情况下可以简化如：Eth 2/1/1、E 2/1/1等都是可以的，也不区分大小写；端口类型与槽位号之间的空格也可以省略。槽位号从0开始编号，子槽号与端口号都是从1开始编号。