



H3C S9500交换机如何接地

馬光恩 2006-09-28 发表

H3C S9500交换机如何接地

Q: H3C S9500交换机如何接地

A: S9500系列机框背面提供接地连接螺钉，请正确接地保证设备正常运行。