

知 NE80E交/直流电源模块的区分方法

邓宽平 2006-10-14 发表

NE80E交/直流电源模块的区分方法

NE80E支持1+1冗余备份-48V直流电源模块。电源模块位于电源模块塑胶面板的后面，为设备提供直流电源输入和电源分配。直流电源模块面板上的输入端子标识为：RT N (+)、NEG (-)、PGND。

NE40E支持1+1冗余备份交流电源模块。电源模块位于电源模块塑胶面板的后面，为设备提供交流电源输入和电源分配。交流电源模块面板上的输入端子标识分别为：L (火线)、N (零线)、T (地线)。