

## 知 NE80/NE40系列路由器支持的最大用户界面数目说明

邓宽平 2006-10-14 发表

### NE80/NE40系列路由器支持的最大用户界面数目说明

NE80/NE40系列路由器默认支持的用户界面数目是5个，相对编码依此为vty0-vty4。  
可以使用命令：

```
[NE80]user-interface maximum-vty number
```

来更改最大用户界面数目，number最大可以到15，即，最大支持16个vty用户界面。

例如使用下面命令修改最大vty数目，允许16人同时登陆设备对设备进行维护管理。

```
[NE80]user-interface maximum-vty 15
```