

NE80/NE40系列路由器VTY用户级别的配置说明

对于NE80/NE40系列路由器，远程登陆的用户级别有两种设置方法，一种是在aaa视图下进行配置：

```
[Quidway-aaa]local-user hua level 3
```

另外还可以在vty视图下进行配置：

```
[Quidway-ui-vty0-4]user privilege level 3
```

但如果在两种模式都配置了级别，以hua用户名登陆时系统会选择在aaa视图下设置的用户级别而忽略在vty模式下的设置。