

## 知 NE80/NE40系列路由器RPR单板槽位配置说明

邓宽平 2006-10-14 发表

### NE80/NE40系列路由器RPR单板槽位配置说明

NE80中，奇数槽位的RPR业务板作为RPR接口的A侧，偶数槽位的RPR业务板作为RPR接口的B侧，A、B侧之间有电缆连接。A、B侧业务板互为Mate，协同工作。

**注：**A侧：是指和节点相邻的一个段，该段位于节点的外环入接口所在的一侧。

B侧：是指和节点相邻的一个段，该段位于节点的内环入接口所在的一侧。

RPR (Resilient Packet Ring)：弹性分组数据环