

IX1000关闭服务的方法

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:

- 1、在目录树中选择NeoStor服务器。
- 2、鼠标右键单击该NeoStor服务器，从弹出的快捷菜单中选择[系统维护/关闭服务器]菜单项，系统弹出对话框。
- 3、单击<是(Y)>按钮，系统将关闭NeoStor服务器。

四 配置关键点:

略