

知 NE40交流/直流电源模块使用说明

陈昊 2006-10-16 发表

NE40交流/直流电源模块使用说明

NE40支持交流电源模块和直流电源模块，两种电源模块都支持在线更换，但是交流电源模块和直流电源模块不能混插。