

知 NE5000E路由器配置接口工作模式的说明

汪洋 2006-10-16 发表

NE5000E路由器配置接口工作模式的说明

以太网光接口只能工作在全双工模式下。与Hub相连时，路由器以太网电接口应选择工作在半双工方式下（因为Hub只能工作在半双工方式下）。与交换式Lan Switch相连时，路由器以太网电接口可以选择工作在全双工或半双工方式。配置时注意与对端设备的工作模式相同。