

知 NE40E路由器端口镜像功能的说明

汪洋 2006-10-16 发表

NE40E路由器端口镜像功能的说明

NE40E路由器的端口镜像只能在同设备上把某一端口的入方向流量（帧在去掉帧头之前被镜像）、出方向流量（帧在修改之后被镜像）镜像到另外一个观测端口，不能把被镜像的流量在继续转发到远端设备。