

## 知 NE40路由器等价路由情况下负载分担方式说明

汪洋 2006-10-16 发表

### NE40路由器等价路由情况下负载分担方式说明

NE40路由器支持负载分担，缺省负载分担方式是逐流方式，可在系统模式下使用命令 **load-balance packet**更改负载分担方式为逐包方式。