

S3600系列交换机stp工作模式配置

一 组网需求:

在S3600交换机上进行stp工作模式配置;

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1 进入系统视图

```
<Switch> system-view
```

2 配置MSTP的工作模式为STP兼容模式

```
[Switch] stp mode stp
```

四 配置关键点:

该案例不仅适用于H3C S3600系列交换机, 也适用于H3CS5600、Quidway S3900、Quidway S5600系列交换机。