

S3600系列交换机环路保护功能的配置

一 组网需求:

在S3600交换机上进行环路保护功能的配置;

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1 进入系统视图

```
<Switch> system-view
```

2 进入端口视图

```
[Switch] interface ethernet1/0/1
```

3 配置环路保护功能

```
[Switch-Ethernet1/0/1] stp loop-protection
```

四 配置关键点:

该案例不仅适用于H3C S3600系列交换机,也适用于H3C S5600、Quidway S3900、Quidway S5600系列交换机。