

S3600系列交换机桥优先级配置

一 组网需求:

在S3600交换机上进行桥优先级配置;

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1 进入系统视图

```
<Switch> system-view
```

2 配置交换机在生成树实例1中的桥优先级为4096

```
[Switch] stp instance 1 priority 4096
```

四 配置关键点:

1 使用stp root primary或stp root secondary命令指定当前交换机为根桥或者备份根桥之后, 用户不能再对交换机的桥优先级进行配置;

2 在生成树树根的选择过程中, 如果交换机的桥优先级取值相同, 则MAC地址最小的那台交换机将被选择为树根;

3 该案例不仅适用于H3C S3600系列交换机, 也适用于H3C S5600、Quidway S3900、Quidway S5600系列交换机。