

知 Secpath 1800F双机热备中，VGMP优先级的默认值是多少，出现故障后VGMP的优先级又会怎样进行计算？

雷浩【技术大咖】 2006-10-18 发表

VGMP的默认优先级为100，VGMP优先级进行递减算法：递减后的优先级 = 优先级 - 优先级/16，当主防火墙出现故障时，递减后的优先级应比slave防火墙的优先级低，才可进行主备状态切换。

如果递减后的优先级与从防火墙的优先级相同，通过主通道的IP地址的大小来判断谁为主防火墙。