

AR系列路由器使用本地用户进行telnet登录认证的典型配置

【需求】

要求用户telnet登录时输入已配置的用户名huawei和对应的口令huawei，用户名和口令正确才能登录成功。

【配置】

配置脚本

```
#
radius scheme system
#
domain system
#
local-user huawei      /创建本地帐号“huawei”/
password simple huawei /设置密码为“huawei”/
service-type telnet   /设置服务类型为telnet/
level 3               /设置用户优先级为3/
#
interface Ethernet1/0/0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
#
interface NULL0
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
authentication-mode scheme /设置scheme认证/
#
Return
```

【验证】

使用huawei/huawei通过telnet 192.168.1.254可以登录系统，并具备super权限。

【提示】

完成数据配置后，最好将系统生成的管理帐号admin/admin手工删除！