

知 L2TP中的流控功能指的是什么？

胡俊 2006-10-19 发表

配置任务可以开启或关闭L2TP简单的通道流控功能，达到流控目的。

配置的命令是：

```
[SecPath]tunnel flow-control
```