

## 知 SecPath产品前面面板ACT指示灯的含义是什么？

赵彪 2006-10-19 发表

MIM在位指示灯，灯闪烁表示MIM接口模块工作正常，灯灭表示MIM接口模块工作异常。