

## 知 S5600系列交换机的端口如何编号？

董亮 2006-10-27 发表

S5600中端口编号采用“端口类型 Unit编号/槽位号/端口号”的方式，如：Ethernet 2/0/1，在不混淆的情况下可以简化输入Giga 2/0/1、G 2/0/1等都是可以的，也不区分大小写；端口类型与Unit编号之间的空格也可以省略。Unit编号从1开始编号，槽位号从0开始编号，端口号是从1开始编号。

注：该编号规则可同步到S3600系列交换机。