

知 S5600系列交换机如何查看当前运行的版本?

董亮 2006-10-27 发表

可以使用命令display version查看系统当前运行的主机程序版本和Bootrom版本:

在系统视图下执行如下命令:

```
[H3C]display version
```

该命令可以应用到全系列的H3C交换机上。