

AIX系统中san客户端软件的安装和卸载

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:

请确认操作系统版本和操作系统内核位数, 使用命令: "oslevel -r"和"bootinfo -r", 然后按照如下步骤进行安装和卸载。

1 安装san客户端软件

将客户端软件的安装包上传到服务器的临时目录上 (如/tmp) ;

执行以下命令安装客户端软件 (在tmp目录下) :

```
#installp -aX -d sanclient-<version number>-<build number>.bff all
```

客户端软件安装到/usr/local/sanclient目录下。

2 卸载san客户端软件

卸载之前, 请确认快照代理软件已卸载;

以root用户登录系统, 确认SANClient对应的软件包的名称:

```
#slpp -l | grep SANClient
```

如果出现如下信息, 说明系统中安装有SANClient软件:

```
SAN.SANClient.rte 4.50.0.0 COMMITTED SAN Client
```

执行以下命令卸载客户端软件:

```
# installp -u SAN.SANClient.rte
```

四 配置关键点:

略